



Algemeen:

Iedere druk op een toets wordt bevestigd met een piepsignaal en een knipperlichtje. (LED) Bij het juiste invoeren van een code volgt een dubbelsignaal; bij een foute code volgt een lang signaal. Bij een pauze van langer dan 10 seconden worden alle voorafgaande ingegeven getallen gewist en moet er opnieuw begonnen worden met invoeren.

Code invoeren:

6-delige cijfercode intypen. (Fabriekscode: 123456) Er volgt een dubbel signaal.

Openen:

- Na het invoeren van een juiste code (dubbelsignaal) is het slot 3 seconden lang ontgrendeld.
- Handgreep in "open" positie draaien (meestal met de klok mee).
- Wordt het slot gedurende deze 3 seconden niet geopend, vergrendelt het slot automatisch.

Sluiten:

- Handgreep kluis in de "dicht positie" draaien. (Meestal tegen de klok in)

Belangrijk: direct proberen of het slot gesloten is!

Manipulatieblokkering:

Na 4 opeenvolgende foute codes wordt het slot 5 minuten uitgeschakeld. Daarna is dat na iedere 2 foute codes. Gedurende deze 5 minuten knippert LED iedere 10 seconden. Een druk op een toets wordt met een lang signaal afgewezen.

Veranderen van de manager (fabrieks)code:

- "0" gedrukt houden tot dubbel signaal en LED aanblijft.
- Code intoetsen;
- Nieuwe code intoetsen;
- Nogmaals nieuwe code intoetsen.

De nieuwe code is nu actief. Bij een foutieve code of pauzes langer dan 10 seconde blijft de oude code geldig. Als een nieuwe code niet wordt aangenomen, dan lijkt deze code te veel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in.

Nieuwe code, meermaals met geopende deur testen. Let op! Vergeet de code niet, het slot (en bij gesloten deur de kluis) kan dan nooit meer geopend worden!

Openingsvertraging:

Indien een openingsvertraging is ingevoerd wordt na het invoeren van een geldige code (dubbelsignaal) de openingsvertraging in werking gezet. Dit is herkenbaar aan het oplichten van de LED. Na afloop van de openingsvertragingstijd begint de openingsperiode, herkenbaar aan het sneller oplichten van de LED. Binnen deze periode moet een geldige code worden ingetoetst om te openen. Nadat het slot weer gesloten is of na afloop van de openingsperiode zonder dat het slot is geopend, zal na intoetsen van een geldige code de openingsvertraging opnieuw starten.

Veiligheidstip:

Fabriekscode direct wijzigen, bewaar de ingestelde codes zorgvuldig. Gebruik geen persoonlijke gegevens (bv. Telefoonnummer, geboortedatum etc.) als code.



LED / Piepsignalen:

- 1 x kort
- 2 x kort
- Lange toon
- LED alle 10 sec. 1x knippert
- LED 1 x per seconde
- LED 1 x per seconde en piepsignaal iedere 2 sec.
- Serie van piepsignalen, ca. 3sec., bij openen slot.

- Invoer bevestiging
- Code juist
- Code fout
- Blokkade na foutieve invoer
- Openingsvertraging actief
- Openingsperiode
- Batterijverwisselen

Alleen 9V ALKALINE Duracell Procell of Energizer batterijen gebruiken!

Vervang bij een storing altijd eerst de batterij. De codes blijven bewaard, zelfs als de stroom uitvalt.

Programmering met Hoofdcode

Hoofdcode functies:

Gebruiker toelaten
Gebruiker verwijderen
Openingsvertraging

Functie "1"
Functie "3"
Functie "9"

Gebruiker toelaten: (functie 1)

- "1" ingedrukt houden tot dubbel signaal en LED aanblijft.
- Manager code intoetsen;
- Gebruikerscode intoetsen;
- Nogmaals gebruikerscode intoetsen.



De gebruikerscode is nu actief. Bij een foutieve code of pauzes langer dan 10 seconden blijft de oude code geldig. Als een nieuwe code niet wordt aangenomen, dan lijkt deze code te veel op een reeds bestaande code. Geef een andere code in.

Gebruiker verwijderen: (functie 3)

- "3" ingedrukt houden tot dubbel signaal en LED aanblijft.
- Manager code intoetsen;
- De gebruiker is nu verwijderd

Openingsvertraging: (functie 9)

De openingsvertragingstijd kan liggen tussen de 1 en 99 minuten, de openingsperiode kan 1 tot 19 minuten zijn. Deze tijden worden ingesteld doormiddel van een 4 cijfers, waarbij de 1ste twee getallen voor de openingsvertragingstijd staan en de 2^{de} twee getallen voor de tijd van de openingsperiode. Minstens 1 minuut openingsperiode invoeren.

Voorbeeld: u wilt een openingsvertragingstijd van 10 minuten programmeren met een openingstijd van 5 minuten:

- "9" gedrukt houden tot dubbel signaal en LED aanblijft.
- Manager code intoetsen;
- "1005";
- Herhaal "1005".

Openingsvertraging is nu actief.